

## I. 既システムを運用する

### I-1. Web各種情報編集を開く

#### 1. ブラウザURL入力

<https://web.matagi-cco.com/index.html>

#### 2. ユーザー名とパスワード入力

害獣捕獲監視システム『マタギっ娘』ログイン

ユーザー名

パスワード

パスワードを忘れた場合




### I-2. 端末からのメール通知者(利用者)を確認する

#### 1. メニュー「デバイス情報管理」選択

#### 2. 端末からのメール通知者(利用者)登録を確認

デバイス名	ID	デバイス名	製造日付	製造機種	充電容量	電圧	用途	グループ1	グループ2	グループ3	メール通知
端末0123	001234567890	2024-01-15 14:21:24	機種名	1000mAh	4.2V	マカセルフロンティア	グループ1	グループ2	グループ3	なし	
端末0123	001234567890	2024-01-15 13:30:00	機種名	1000mAh	4.2V	マカセルフロンティア	グループ1	グループ2	グループ3	なし	
端末0123	001234567890	2024-01-15 10:00:00	機種名	1000mAh	4.2V	マカセルフロンティア	グループ1	グループ2	グループ3	なし	
端末0123	001234567890	2024-01-15 09:00:00	機種名	1000mAh	4.2V	マカセルフロンティア	グループ1	グループ2	グループ3	なし	



#### 3. 端末からのメール通知者を変更する場合は

「II. 端末からのメール通知者(利用者)を変更する」参照

## II. 端末からのメール通知者(利用者)を変更する

### II-1. 端末からのメール通知者を変更する

#### 1. メニュー「デバイス情報管理」選択

#### 2. 変更対象端末の行[登録]ボタン押下

利用者	利用者編集
なし	<input type="button" value="登録"/> -
なし	<input type="button" value="登録"/> -
なし	<input type="button" value="登録"/> -

#### 3. 利用者登録の確認

##### (1) 利用者登録なし

「II-2. メール通知者を新規作成する」参照


##### (2) 利用者登録あり

次項目「4. メール通知者(利用者)選択」へ

#### 4. メール通知者(利用者)選択

設定	利用者名	
<input checked="" type="checkbox"/>	利用者B	☑
<input type="checkbox"/>	利用者A	☒

※複数利用者選択可能




### II-2. メール通知者を新規作成する

#### 1. メニュー「利用者情報管理」選択

#### 2. [新規作成]ボタン押下

利用者名	団体名



#### 3. 利用者情報入力

**利用者情報登録**

管理ID: 14 (ID仮発行)

利用者名:

団体: 2: 米沢市

メールアドレス:

※マニュアル表記「端末」は異検知ボックス

※マニュアル表記「デバイス」は異検知ボックス/中継器/基地局

## Ⅲ. こんなときは？

### Ⅲ-1. ユーザー名、パスワードを忘れた場合

1. ログイン「パスワードを忘れた場合」クリック  
害獣捕獲監視システム『マタギっ娘』ログイン

ユーザー名

パスワード  パスワードを忘れた場合

2. 団体電話番号の入力  
パスワード再発行手続き

団体電話番号の入力を行い[送信]ボタンを押して下さい。  
団体管理者メールアドレスにパスワード変更手続きを送信します。

団体電話番号:  (ハイフン無し)

3. メール記載のURLへアクセス

 害獣捕獲監視システム『マタギっ娘』からのお知らせです。  
パスワード再設定を行う場合は下URLにアクセスして下さい。  
[https://web.matagi-cco.com/pass/password\\_reset.php?](https://web.matagi-cco.com/pass/password_reset.php?)

<害獣捕獲監視システム『マタギっ娘』>  
マクセルフロンティア株式会社  
※本メールは返信できません。

4. 新しいパスワード（確認用）入力

パスワード再設定

ユーザー名 XXXXXXXX

新しいパスワード

パスワード確認用  ※半角英数字50文字以内で入力ください。

### Ⅲ-2. パスワードを変更する場合

1. メニュー「パスワード設定」選択
2. 新しいパスワード（確認用）入力

パスワード再設定

ユーザー名 XXXXXXXX

新しいパスワード

パスワード確認用  ※半角英数字50文字以内で入力ください。

### Ⅲ-3. 端末等デバイスに任意の名前を付けたい場合

1. メニュー「デバイス情報管理」選択
2. 対象デバイスの行[登録]ボタン押下

利用者	利用者編集
なし	<input type="button" value="登録"/> -
なし	<input type="button" value="登録"/> -
なし	<input type="button" value="登録"/> -

3. デバイス名入力

デバイス名:



### Ⅲ-4. 端末からのメール通知を停止する場合

1. メニュー「利用者情報管理」選択
2. 変更対象利用者の行[メール編集]ボタン押下

配信	メール
あり	<input type="button" value="メール編集"/>

3. 変更対象メールアドレスの行[編集]ボタン押下

配信	編集
あり	<input type="button" value="編集"/>

4. 送信区分[0:メール配信なし]選択

利用者メールアドレス修正

管理ID: 2

メールアドレス: sendmail@mail.matagi-cco.com

送信区分:

※マニュアル表記「端末」は異検知ボックス

※マニュアル表記「デバイス」は異検知ボックス/中継器/基地局

## III-5. デバイス位置情報を変更する場合

1. メニュー「デバイス情報管理」選択
2. 対象デバイスの行[編集]ボタン押下




3. 北緯、東経値を入力

北緯:

東経:

## IV. その他


### 1. 信号強度アイコン (ZETA版)




### 2. 電圧アイコン (ZETA版 端末)



### 3. 信号強度アイコン (LTE-M版)



### 4. 電圧アイコン (LTE-M版)



※マニュアル表記「端末」は異検知ボックス

※マニュアル表記「デバイス」は異検知ボックス/中継器/基地局